



**WARNUNG**

**Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.  
Die TV Freischaltung ist innerhalb der StVO nicht erlaubt!**



---

## 1. Freischaltung für MK1 Navigationsrechner (Baujahr 9/95 – 9/97)

- Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
- Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
- Im TV-Menü den Menüpunkt "Einstellungen" auswählen
- Im Einstellungsmenü den Menüpunkt "Kontrast" auswählen
- Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt halten.
- Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s gedrückt halten und dann loslassen.

Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.

**ACHTUNG:** Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau messen konnte damit es funktioniert.

Für die Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt "Helligkeit" anstatt Kontrast.

## 2. Freischaltung für MK2 Navigationsrechner bis Baujahr 9/99

Die Freischaltung der TV Funktion bei den MK2 funktioniert ähnlich wie beim MK1.

Anstatt des Menüpunktes "Kontrast" nimmt man für die TV Freischaltung den Menüpunkt "Helligkeit".

Für die Freischaltung der Videotextfunktion nimmt man den Menüpunkt "Farbe".

**ACHTUNG:** Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau messen konnte damit es funktioniert. Ausserdem wurde schon berichtet, dass die beiden Menüpunkte für TV-Freischaltung und VT-Freischaltung auch vertauscht sein könnten → einfach beides ausprobieren.